

Portable CD Player

Käyttöohjeet

Tietoja aluekoodista

Näet CD-soittimen ostomaan aluekoodin pakkauksessa olevan viivakoodin vasemmasta yläkulmasta.

Saat tietoja CD-soittimen vakiovarusteista tarkistamalla ostamasi mallin aluekoodin ja lukemalla kohdan "Varusteet (vakio-/lisävarusteet)".



"WALKMAN" on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

" WALKMAN" on Sony Corporationin tavaramerkki.

D-EJ2000

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.

Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms.

Tulipalovaaran estämiseksi laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim. sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne. Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.

Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten esimerkiksi kukkamaljakoita.

Joissakin maissa voi olla voimassa tämän laitteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele asiaa paikallisilta viranomaisilta.

VAARA

- AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
- ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA

CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue) maihin.

Sisältö

Alkutoimet

Osien sijainti	4
----------------------	---

CD-levyn soittaminen

1. Liitä CD-soitin.	7
2. Aseta soittimeen CD-levy.	7
3. Soita CD-levyä.	8

Soittotavat

Raitojen soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto)	11
Yhden raidan soittaminen (yhden raidan soitto)	11
Raitojen soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaissoitto)	11
Raitojen soittaminen halutussa järjestyksessä kirjanmerkkejä lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen soitto)	12
Raitojen soitto halutussa järjestyksessä (PGM-soitto)	13

Toiminnot

G-PROTECTION-toiminto	14
CD-tekstitietojen näyttäminen	14
CD-levyn jäljellä olevan ajan ja jäljellä olevien raitojen määrän tarkistaminen ..	15
Matalien äänien korostaminen (SOUND)	15
Kuulon suojaaminen (AVLS)	16
Painikkeiden lukitseminen (HOLD)	16
Toimintaäänimerkin poistaminen käytöstä	17
Näytön taustavalon poistaminen käytöstä	17

CD-soittimen liittäminen

Stereolaitteiston liittäminen	18
-------------------------------------	----

Liittäminen virtalähteeseen

Akun käyttäminen	19
Kuivapariston käyttäminen	22
Huomautuksia virtalähteistä	23

Lisätietoja


Varotoimet	24
Kunnossapito	25
Vianmääritys	26
Tekniset tiedot	29
Varusteet (vakio-/lisävarusteet)	30

Osiensa sijainti

Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.


CD-soitin (etuosa)

- 1** EXT BATT (ulkoinen akku)/DC IN
3 V (ulkosen virtalähteen tulo)
-liitäntä (sivu 7, 20, 22)
- 2** Valitsinvipu (▶|| (soitto/
tauko) • ◀◀◀/▶▶▶ (AMS/haku))
(sivu 7, 8, 12, 13)
- 3** ■ (pysäytys)/CHARGE
-painike • CHARGE-merkkivalo
(sivu 8, 16, 17, 19, 20)
- 4** OPEN-kytkin
(sivu 7)
- 5** VOL (äänenvoimakkuus) +*/- -säädin
(sivu 8)
- 6** LINE OUT (OPTICAL) -liitäntä
(sivu 18)
- 7** 📶 (kuulokkeet) -liitäntä
(sivu 7)
- 8** Lataustelineen liitäntä
(sivu 19)




CD-soitin (sisäosa)

- 9** Paristolokero
(sivu 19)
- 10** G-PROTECTION
-kytkin (sivu 14)
- 11** AVLS-kytkin
(sivu 16)





CD-soitin (takaosa)

- 12** HOLD-kytkin
(sivu 16)



*+/--kohdan vieressä on kohopiste, joka ilmaisee äänenvoimakkuuden lisäyssiunan.

Kaukosäädin



Huomautus


Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla kaukosäätimillä.

(jatkuu)


Kaukosäätimen kiinnikkeen käyttäminen

Voit irrottaa kiinnikkeen kaukosäätimestä ja kiinnittää sen toisin päin.


Irrottaminen



Kiinnittäminen toisin päin




Voit pujottaa kaukosäätimen johdon kiinnikkeen läpi.



Kantolaukun käyttäminen

Voit kantaa soitinta ja sen paristokotelo yhdessä käyttämällä vakiovarusteisiin sisältyvää kantolaukkuja. Asenna ne paikoilleen laukkuun alla esitettyllä tavalla.



CD-levyn soittaminen

Voit käyttää virtälähteenä myös akkua tai kuivaparistoa.

1. Liitä CD-soitin.


- 1 Liitä verkkolaite.
- 2 Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet kaukosäätimeen.

Mallit, joiden vakiovarusteena on verkkopistokesovitin

Jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan, käytä verkkopistokesovitintä.



Mallit, joiden vakiovarusteena on kaukosäädin

- Liitä kuulokkeiden/nappikuulokkeiden liitin kaukosäätimeen.
- Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet kaukosäätimeen pitävästi. Huono liitos voi aiheuttaa ääneen häiriöitä.



2. Aseta soittimeen CD-levy.


- 1 Avaa CD-soittimen kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
- 2 Aseta CD-levy lokeroon ja sulje kansi.




(jatkuu)

3. Soita CD-levyä.

Valitsinvipu



- 1 Paina valitsinvipua.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä VOL +/-.



- 1 Paina valitsinvipua.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä säädintä VOL +/-.

Haluttu toiminto	Toimi näin
Soitto (edellisestä keskeytykskohdasta alkaen)	Paina valitsinvipua. Soitto alkaa edellisestä pysäytyskohdasta.
Soitto (ensimmäisestä raidasta alkaen)	Kun CD-soitin on pysäytetty, pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes ensimmäisen raidan soitto alkaa.
Tauko/soiton jatkaminen tauon jälkeen	Paina valitsinvipua.
Keskeytyks	Paina ■ (■/CHARGE CD-soittimesta). ^{*2}
Nykyisen raidan alun haku (AMS) ^{*1}	Siirrä valitsinvipu asentoon ◀◀ kerran. ^{*2}
Edellisten raitojen alun haku (AMS)	Siirrä valitsinvipu asentoon ◀◀ toistuvasti. ^{*2, *3}
Seuraavan raidan alun haku (AMS)	Siirrä valitsinvipu asentoon ▶▶ kerran. ^{*2, *3}
Seuraavien raitojen alun haku (AMS)	Siirrä valitsinvipu asentoon ▶▶ toistuvasti. ^{*2, *3}
Siirtyminen nopeasti taaksepäin	Pidä valitsinvipua asennossa ◀◀. ^{*2}
Siirtyminen nopeasti eteenpäin	Pidä valitsinvipua asennossa ▶▶. ^{*2}

^{*1} Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku


^{*2} Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä soiton aikana että taukotilassa.

^{*3} Kun olet soittanut viimeisen raidan, voit palata ensimmäisen raidan alkuun siirtämällä valitsinvipun asentoon ▶▶ kerran. Vastaavasti jos soitat ensimmäistä raitaa, voit siirtyä viimeiseen raitaan siirtämällä valitsinvipun asentoon ◀◀ kerran.

Tietoja näytöstä

- Kun painat valitsinvipua vaihdettuasi CD-levyä tai katkaistuasi soittimesta virran ja kytkettyäsi sen sitten takaisin, CD-levyn raitojen lukumäärä ja kokonaissoittoaika tulevat näyttöön noin kahdeksi sekunniksi.
- Soiton aikana nykyisen raidan numero ja sen kulunut soittoaika näkyvät näytössä.
- Taukotilan aikana kulunut soittoaika vilkkuu.

Jos äänenvoimakkuus ei suurene

- Jos AVLS-asetuksena on "LIMIT", valitse asetukseksi "NORM". Katso lisätietoja kohdasta "Kuulon suojaaminen (AVLS)".
- Jos kuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL) -liitäntään, liitä ne  (kuulokkeet) -liitäntään.

Tietoja CD-R- ja CD-RW-levyistä

Tämä CD-soitin pystyy soittamaan CD-DA-muotoa* käyttäen äänitettyjä CD-R- ja CD-RW-levyjä, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetystä laitteesta.


* CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut äänilevyt

Tämä CD-soitin on tarkoitettu CD-äänilevystandardin mukaisten digitaalisten äänilevyjen toistoon. Viime aikoina jotkin musiikkiyhtiöt ovat julkaisseet tekijänoikeuksia suojaavalla kopioinninestolla varustettuja äänilevyjä. Joitakin kyseisistä levyistä ei kuitenkaan voi soittaa tällä CD-soittimella.

CD-levyn poistaminen

Paina lokeron keskiötä ja nosta levy pois lokeroista.




Soittotavat

Voit käyttää erilaisia soittotapoja P MODE/☞ (soittotapa/jatkuva soitto) -painikkeen ja valitsinvivun avulla.

P MODE/☞ -painike


Jos painat painiketta soiton aikana, voit vaihtaa soittotapaa.

Jos painat painiketta soiton aikana niin kauan, että "☞" tulee näyttöön, voit kerrata painikkeella P MODE/☞ valitsemaasi soittotapaa.



Valitsinvipu

- **Paina**
Voit lisätä kirjanmerkkejä raitoihin. Voit myös määrittää valitut raidat PGM-soittoa varten.
- **Siirrä asentoon ►► tai ◀◀**
Voit valita raidat PGM-soittotapaa varten.



Raitojen soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto)

Voit soittaa raitoja jatkuvasti normaalin soiton, yhden raidan soiton, satunnaissoiton, kirjamerkeillä varustettujen raitojen soiton ja PGM-soiton aikana.

Pidä soiton aikana P MODE/↵ -
painiketta alas painettuna, kunnes “↵”
näky näyttössä.



Yhden raidan soittaminen (yhden raidan soitto)

Paina soiton aikana P MODE/↵
-painiketta toistuvasti, kunnes “1” näkyy
näytössä.



Raitojen soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaissoitto)

Paina soiton aikana P MODE/↵
-painiketta toistuvasti, kunnes “SHUF”
näky näyttössä.



Raitojen soittaminen halutussa järjestyksessä kirjanmerkkejä lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen soitto)

Voit lisätä kirjanmerkin enintään 99 raitaan CD-levyllä. Voit käyttää tätä toimintoa enintään 10 CD-levylle.

Kirjanmerkkien lisääminen

- 1 Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin, pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes “✎ (kirjanmerkki)” vilkkuu näytössä.



Kun kirjanmerkki on lisätty, “✎”-ilmaisimen vilkkuminen hidastuu.

- 2 Lisää kirjanmerkki muihin haluamiisi raitoihin toistamalla vaihetta 1.

Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soittaminen

- 1 Paina painiketta P MODE/⏪ toistuvasti, kunnes “✎” alkaa vilkkua näytössä.
- 2 Paina valitsinvipua.
“✎”-ilmaisimella sytyttyä näyttöön, ja kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soitto alkaa.

Kirjanmerkkien poistaminen

Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa, pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes “✎” katoaa näytöstä.

Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen tarkistaminen

Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa, “✎”-ilmaisimella vilkkuu hitaasti näytössä.

Huomautuksia


- Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja, soitin soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä, ei kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä.
- Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:nnele CD-levylle, ensimmäisen kirjanmerkeillä varustetun CD-levyn kirjanmerkit katoavat muistista.
- Jos irrotat kaikki virtalähteet, kaikki tallennetut kirjanmerkit katoavat muistista.
- Jos käytät CD-soitinta akulla etkä lataa akkua, vaikka “Lobatt”-ilmaisimella tulee näyttöön, kaikki tallennetut kirjanmerkit katoavat muistista.

Raitojen soitto halutussa järjestyksessä

(PGM-soitto)


Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan enintään 64 raitaa haluamassasi järjestyksessä.

- 1** Paina soiton aikana P MODE/↵
-painiketta toistuvasti, kunnes "PGM"
näky näytössä.



- 2** Valitse raita siirtämällä valitsinvipu
asentoon ►► tai ◀◀.

Raidan numero



Soittojärjestys

- 3** Syötä valittu raita painamalla
valitsinvipua.

"000" tulee näyttöön, ja
soittojärjestysnumero suurenee yhdellä.



- 4** Valitse muut haluamasi raidat toistamalla vaiheita 2 ja 3.

- 5** Pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes PGM-soitto alkaa.

Ohjelman tarkistaminen

Ohjelmoinnin aikana:

Paina valitsinvipua toistuvasti ennen vaihetta 5.

PGM-soiton aikana:

Paina P MODE/↵ -painiketta toistuvasti, kunnes "PGM" vilkkuu näytössä, ja paina sitten valitsinvipua toistuvasti.

Joka kerta kun painat valitsinvipua, raidan numero tulee näyttöön.

Huomautuksia

- Kun olet valinnut 64. raidan vaiheessa 3, ensimmäinen valitsemasi raita tulee näyttöön.
- Jos valitset yli 64 raitaa, ensimmäiset valitsemasi raidat poistuvat.

G-PROTECTION-toiminto

G-PROTECTION-toiminto vähentää äänen katkonaisuutta huomattavasti, kun soitinta käytetään hölkätyssä.

Kun asetat CD-soittimen G-PROTECTION-kytkimen asentoon "2", G-PROTECTION-toiminnon vaikutus on suurempi kuin kytkimen ollessa asennossa "1".

Jos haluat kuunnella G-PROTECTION-toiminnon varmistamaa laadukasta CD-ääntä kävellessäsi, aseta G-PROTECTION-kytkin asentoon "1". Tehokkaamman liikunnan aikana kytkin kannattaa pitää asennossa "2".

Aseta G-PROTECTION-kytkin (kannen alla) asentoon "1" tai "2".



1 2
G-PROTECTION

Huomautus

Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos

- CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku.
- soitettava CD-levy on likaantunut tai naarmuuntunut.
- CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen, tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.

CD-tekstitietojen käyttäminen

Kun soitat CD-tekstitietoja sisältävää CD-levyä, esimerkiksi raidan nimi, levyn nimi ja esittäjän nimi tulevat näyttöön.

Kukkosäätimen näyttö




Raidan numero CD-teksti näkyy tässä tulee näyttöön osassa.*

* Kun CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja, näytössä näkyy teksti "READING".

Paina DISPLAY-painiketta.

Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu seuraavalla tavalla:



** Ei tule näyttöön yhden raidan soiton, satunnaissoiton, kirjamerkeillä varustettujen raitojen soiton tai PGM-soiton aikana.

Huomautus

CD-teksti näkyy tässä soittimessa vain englanninkielisenä.


CD-levyn jäljellä olevan ajan ja jäljellä olevien raitojen määrän tarkistaminen

Voit tarkistaa CD-levyn jäljellä olevan ajan ja jäljellä olevien raitojen määrän painamalla DISPLAY-painiketta.

Kun soitat CD-tekstitietoja sisältävää CD-levyä, et voi käyttää tätä toimintoa.

Paina DISPLAY-painiketta.

Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu seuraavalla tavalla:




* Ei tule näyttöön yhden raidan soiton, satunnaissoiton, kirjamerkeillä varustettujen raitojen soiton tai PGM-soiton aikana.

Matalien äänien korostaminen (SOUND)

Voit korostaa äänen matalia taajuuksia.

Valitse “SOUND 1” tai “SOUND 2” painamalla SOUND-painiketta.



Valittu äänitila näkyy näytössä.

“SOUND 2” korostaa matalia ääniä enemmän kuin “SOUND 1”.


Huomautus

Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön aikana, pienennä äänen voimakkuutta.

Kuulon suojaaminen (AVLS)

AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter System, automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin) estää liian suuren äänenvoimakkuuden käytön kuolon suojaamiseksi.

Aseta AVLS-kytkin (kannen alla) asentoon "LIMIT".



Tulee näyttöön, kun äänenvoimakkuutta suurennetaan tiettyä tasoa suuremmaksi.

AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä


Aseta AVLS-kytkin asentoon "NORM".

Painikkeiden lukitseminen (HOLD)

Voit lukita CD-soittimen painikkeet, niin että et voi painaa niitä vahingossa.

Liu'uta HOLD-kytkintä nuolen suuntaan.

CD-soitin



CHARGE-merkkivalo vilkkuu, jos painat jotakin painiketta, kun HOLD-toiminto on käytössä.

Kaukosäädin



Voit käyttää HOLD-toimintoa sekä CD-soittimesta että kaukosäätimestä. Voit käyttää CD-soitinta kaukosäätimellä, kun HOLD-toiminto on otettu pois käytöstä kaukosäätimestä.

Painikkeiden vapauttaminen

Liu'uta HOLD-kytkintä nuolen suhteen päinvastaiseen suuntaan.

Huomautus

Vaikka HOLD-toiminto olisikin käytössä, "HOLD"-ilmaisim ei näy kaukosäätimen näytössä.

Toimintaäänimerkin poistaminen käytöstä

Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista käyttäessäsi CD-soitinta.

1 Irrota virtalähde (verkkolaite, akku tai kuivapariisto) CD-soittimesta.

2 Pidä ■-painiketta (CD-soittimen ■/CHARGE-painiketta) alas painettuna ja liitä virtalähde.

Äänimerkin ottaminen käyttöön

Poista virtalähde ja liitä virtalähde sitten takaisin painamatta ■- tai ■/CHARGE-painiketta.

Näytön taustavalon poistaminen käytöstä

Kun käytät akkua tai kuivapariistoa, näytön taustavalo syttyy noin 5 sekunniksi, kun painat jotain painiketta. Voit säästää virtaa poistamalla taustavalon käytöstä.

1 Poista akku tai kuivapariisto CD-soittimesta.

2 Pidä P MODE/☞-painiketta alas painettuna ja aseta akku tai pariisto paikalleen.

Näytön taustavalon ottaminen käyttöön

Poista akku tai pariisto ja asenna se sitten paikalleen painamatta P MODE/☞-painiketta.


Tietoja näytön taustavalosta

Näytön taustavalo on aina käytössä, kun käytät soitinta verkkolaitteella.

Stereolaitteiston liittäminen

Voit kuunnella CD-levyjä stereolaitteiston kautta ja äänittää CD-levyjä kasetille ja minilevyille. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.

Katkaise jokaisesta liitettävästä laitteesta virta ennen niiden liittämistä.



Huomautuksia

- Ennen kuin alat soittaa CD-levyä, pienennä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta liitetyt kaiuttimet eivät vahingoitu.
- Käytä äänityksen aikana verkkolaitetta. Jos käytät akkua tai kuivapariastoa virtalähteenä, sen varaus voi purkautua kokonaan äänityksen aikana.
- Säädä liitetystä laitteesta äänenvoimakkuus sopivaksi niin, ettei äänessä ole säröä.

Liitäntäjohtoa käytettäessä

- Et voi säätää \odot -liitäntän äänenvoimakkuutta CD-soittimen tai kaukosäätimen VOL +/- -säätimellä.
- Jos äänessä on säröä, liitä laite \odot -liitäntään.

Optisen digitaalisen liitäntäjohton käyttäminen

Kun haluat äänittää CD-levyltä minilevyille, DAT-nauhalle tms., varmista, että CD-soitin on taukotilassa, ennen kuin aloitat äänityksen.

G-PROTECTION- ja SOUND-toiminnot käytettäessä liitäntäjohtoa tai optista digitaalista liitäntäjohtoa

- Jos haluat äänittää laadukasta CD-ääntä, aseta G-PROTECTION-kytkin asentoon "1".
- SOUND-toiminto vaikuttaa vain \odot -liitäntästä lähtevään ääneen. Se ei siis vaikuta LINE OUT (OPTICAL) -liitäntästä lähtevään ääneen.

► Liittäminen virtalähteeseen

Voit käyttää seuraavia virtalähteitä:

- akku
- verkkolaite (katso “CD-levyn soittaminen”)
- LR6 (koko AA) -alkaliparisto (ulkoinen paristokotelo)


Akun varauksen kestoaika ja latausaika on mainittu kohdassa “Tekniset tiedot”.

Akun käyttäminen


Lataa akku ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Voit käyttää CD-soittimessa vain seuraavassa mainittu akkua.

- NH-14WM (A)

1 Avaa CD-soittimen sisällä oleva akkulokeron kansi.




2 Aseta akku lokeroon oikein päin niin, että akussa oleva merkintä ⊕ tulee kohdakkain lokeron sisällä olevan vastaavan merkinnän kanssa. Sulje sitten kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.



Asenna ⊖-puoli edellä.

3 Liitä verkkolaite vakiovarusteisiin sisältyvään lataustelineen DC IN 3 V -liitäntään ja pistorasiaan. Aseta CD-soitin sitten vakiovarusteisiin sisältyvään lataustelineeseen niin, että soittimen ▼-merkki tulee telineen ▲-merkin kohdalle.

Jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan, käytä verkkopistokesovitinta.



(jatkuu)

Akun käyttäminen


Akun lataus alkaa.

Sana "Charging" ("lataus käynnissä") vilkkuu kaukosäätimen näytössä, ja [ilmaisimen symboli]-ilmaisimen osat syttyvät yksitellen. CD-soittimen CHARGE-merkkivalo syttyy.

Kun akku on täysin ladattu, kaikki ilmaisimet katoavat näytöstä ja CHARGE-merkkivalo sammuu.

Akun lataaminen käyttämättä vakiovarusteisiin sisältyvää lataustelineettä

Liitä verkkolaite CD-soittimen DC IN 3 V-liitäntään ja pistorasiaan. Käynnistä lataus sitten painamalla [CHARGE-painike]/CHARGE-merkkivalo.




Huomautuksia

- Kun lataat akkua lataustelineen avulla, irrota ulkoinen paristokotelo.
- CD-soitin ja akku kuumelevat latauksen aikana. Se ei ole vaarallista.
- Jos painat valitsinvipua latauksen aikana, lataus päättyy ja CD-soitin aloittaa levyn soiton.
- Jos asetat CD-soittimen lataustelineeseen soiton aikana, soitto päättyy ja lataus alkaa.
- Aseta CD-soitin lataustelineeseen pitävästi niin, että CD-soittimen ▼-merkki tulee telineen ▲-merkin kohdalle. Varmista, että CD-soittimen CHARGE-merkkivalo syttyy. Jos asetat soittimen väärin, lataus tai soitto päättyy.


Akun poistaminen

Poista akku painamalla sen ⊖-puolta.



Akun lataamisajankohta

Voit tarkistaa akussa jäljellä olevan jännitteen näytöstä.



Jotta akun alkuperäisen kapasiteetti säilyy pitkään, lataa akku vasta, kun sen varaus on täysin purkautunut.

Huomautuksia

- Ilmaisimet näyttävät akuissa jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosi ei aina välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen neljäsosaa.
- Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.

Akun vaihtamisajankohta

Jos akun varauksen kestoaika lyhenee noin puoleen alkuperäisestä, korvaa akku uudella akulla.

Akkua koskeva huomautus

Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen, ennen kuin olet ladannut ja purkanut varauksen useita kertoja.

Huomautus akun kuljettamisesta

Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää akkukoteloä akkujen odottamattoman kuumenemisen estämiseksi. Jos akku koskettaa metalliesinettä, voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa akun kuumenemisen tai tulipalon.

Huomautuksia vakiovarusteisiin sisältyvästä lataustelineestä

- Vakiovarusteisiin sisältyvää lataustelinettä voi käyttää vain tämän CD-soittimen kanssa. Tässä lataustelineessä ei voi ladata mitään muuta laitetta.
- Lataa vakiovarusteisiin sisältyvässä lataustelineessä vain NH-14WM (A) -akkuja. Älä yritä ladata muuntuyppistä akkuja.
- CD-soitin ja akku kuumenevat latauksen aikana. Se ei ole vaarallista.
- Älä sijoita koloikoita tai muita metalliesineitä lataustelineen päälle. Jos lataustelineen liitäntä koskettaa metalliesinettä, voi syntyä oikosulku ja laite voi kuumentua.


Kuivapariston käyttäminen

Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää ulkoista paristokoteloä.


Käytä vain seuraaventyypisiä kuivaparistoja CD-soittimessa:

- LR6 (koko AA) -alkaliparisto.


- 1 Kohdistusta PUSH-kohdan alapuolella olevat viivat kuvan mukaisesti, paina PUSH-kohdasta ja vedä paristokotelo ulos.**



- 2 Asenna LR6 (koko AA) -alkaliparisto paikalleen niin, että paristossa oleva ⊕ -merkintä tulee kohdakkain paristokotelon sisällä olevan merkinnän kanssa. Asenna paristokotelo paikalleen ja lukitse kotelo kääntämällä LOCK-kohtaa nuolen suuntaisesti.**




- 3 Liitä ulkoinen paristokotelo CD-soittimeen.**



Pariston vaihtamisajankohta

Voit tarkistaa paristojen jäljellä olevan jännitteen näytöstä.



Kun pariston varaus on täysin purkautunut, vaihda paristo uuteen. CD-soittimessa ja ulkoisessa paristokotelossa olevat paristot purkautuvat samanaikaisesti.

Huomautuksia

- Irrota verkkolaite, ennen kuin liität ulkoisen paristokotelon.
- Jos käytät akkua ja kuivaparistoa yhdessä mahdollisimman pitkään riittävän virran saamiseksi, käytä täyteen ladattua akkua ja uutta kuivaparistoa.

Huomautuksia virtalähteistä

Irrota kaikki virtalähteet, jos CD-soitinta ei aiota käyttää pitkään aikaan.

Verkkolaitteesta

- Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää tai kohdassa “Varusteet (vakio-/lisävarusteet)” mainittua verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Muutoin laite voi vioittua.

Liittimen napaisuus



- Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
- Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.

Ladattavista akuista ja kuivaparistoista

- Älä lataa kuivaparistoja.
- Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja polttamalla.
- Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja kolikoiden tai muiden metalliesineiden yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos akun tai pariston positiivinen ja negatiivinen napa koskettavat metalliesinettä.
- Älä käytä ladattavia akkuja ja kuivaparistoja sekaisin.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
- Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan.

- Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan, pyyhi akkulokero tai paristokotelo puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot. Jos saat akuista tai paristoista vuotanutta ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.

Varotoimet

Turvallisuudesta


- Jos jokin esine tai nestettä joutuu CD-soittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN 3 V -liitäntään (ulkoisen virran tuloliitäntä).

CD-soittimesta

- Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Älä sijoita mitään painavaa esinettä CD-soittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy voivat vahingoittua.
- Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle, kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
- Jos CD-soitin aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise CD-soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
- Tällä CD-soittimella ei voi soittaa muodoltaan tavallisista poikkeavia (esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa CD-soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.

CD-levyjen käsittelystä

- Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai teippiä.



- Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity aurinkoiseen paikkaan.

Kuulokkeista/ nappikuulokkeista

Ajoturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella, varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.

Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.

Muiden henkilöiden ottaminen huomioon

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Kunnossapito


Kotelon puhdistaminen

Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti veteen tai mietoon pesuaineliukseen kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.

Liitännän puhdistaminen



Jos lataustelineen liitäntä on likaantunut, akku ei välttämättä lataudu oikein. Puhdista liitäntä aika ajoin pumpulipuikolla tai kuivalla liinalla kuvan mukaisesti.

Liitäntä





Vianmääritys

Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Oire	Syy ja/tai korjaustoimet
Äänvoimakkuus ei suurene, vaikka käännät VOL +/- -säädintä + -suuntaan toistuvasti (vaikka käännät CD-soittimen VOL +/- -säädintä toistuvasti + -suuntaan).	<ul style="list-style-type: none">→ Aseta AVLS-kytkin asentoon "NORM". (sivu 16)→ Kuulokkeet/nappikuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL) -liitäntään. Liitä ne  (kuulokkeet) -liitäntään. (sivu 7)
Äänvoimakkuutta ei voi säätää.	<ul style="list-style-type: none">→ Kuulokkeet/nappikuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL) -liitäntään. Liitä ne  (kuulokkeet) -liitäntään. (sivu 7)
Mitään ääntä ei kuulu tai kuulu kohinaa.	<ul style="list-style-type: none">→ Liitä liittimet pitävästi. (sivu 7)→ Liittimet ovat likaisia. Puhdista liittimet aika ajoin pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Soittoaika on liian lyhyt, kun virtalähteenä on kuivaparisto.	<ul style="list-style-type: none">→ Tarkista, että käytät varmasti alkaliparistoa etkä mangaaniparistoa. (sivu 22)→ Vaihda paristo uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon. (sivu 22)
Soittoaika on liian lyhyt, kun virtalähteenä on akku.	<ul style="list-style-type: none">→ Lataa akku ja pura sen varaus useita kertoja. (sivut 19-21)
Sanat "Lobatt" ja "000"-ilmaisimien tulevat näyttöön. CD-levy ei soi.	<ul style="list-style-type: none">→ Akun varaus on täysin purkautunut. Lataa akku. (sivu 19)→ Vaihda paristo uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon. (sivu 22)
"HiDCin" tulee näyttöön.	<ul style="list-style-type: none">→ Käytä vain kohdassa "Varusteet (vakio-/lisävarusteet)" mainittua verkkolaitetta tai auton akun sovittinkaapelia. (sivu 30)→ Irrota kaikki virtalähteet ja asenna sitten paristo tai liitä verkkolaite uudelleen. (sivut 7, 19, 22)

Oire	Syy ja/tai korjaustoimet
CD-levy ei soi tai sana "Nodisc" tulee näyttöön, kun CD-levy on paikallaan CD-soittimessa.	<ul style="list-style-type: none"> → Painikkeet on lukittu. Liu'uta HOLD-kytkintä taaksepäin. (sivu 16) → CD-levy on likaantunut tai viallinen. (sivu 24) → Tarkista, että CD-levy on paikallaan tekstipuoli ylöspäin. (sivu 7) → Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta. Älä käytä CD-soitinta useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu. → Sulje akkulokeron/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 19) → Varmista, että akku on oikein paikallaan. (sivut 19, 22) → Liitä verkkolaite pitävästi pistorasiaan. (sivu 7) → CD-R- tai CD-RW-levyä ei ole suljettu. Sulje CD-R- tai CD-RW-levy tallennukseen käyttämälläsi laitteella. → CD-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.
CD-soittimen CHARGE-merkkivalo vilkkuu, kun painat jotain painiketta, eikä CD-levy soi.	<ul style="list-style-type: none"> → Painikkeet on lukittu. Liu'uta HOLD-kytkintä taaksepäin. (sivu 16)
Äänenvoimakkuutta ei voi säätää CD-soittimen painikkeilla VOL +/-.	<ul style="list-style-type: none"> → CD-soitin on liitetty toiseen äänilaitteeseen. Säädä äänenvoimakkuus liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden säätimellä. (sivu 18)
Kun käytät äänityksen aikana optista digitaalista liitäntäjohtoa, raidan numero ei tallennu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> → Tallenna raidan numero uudelleen minilevysoittimella, DAT-nauhurilla tms. (sivu 18) → Katso lisätietoja äänittävän laitteen käyttöohjeesta. (sivu 18)
Akkua ei voi ladata.	<ul style="list-style-type: none"> → Lataustelineen liitäntä on likaantunut. Puhdista se kuivalla liinalla. → CD-levyn soitto on meneillään. Keskeytä soitto. → Ulkoinen paristokotelo on liitettyä CD-soittimeen. Poista se ja aloita lataus uudelleen. → CD-levy ei ole oikein paikallaan lataustelineessä. Aseta soitin lataustelineeseen niin, että soittimen ▼-merkki tulee telineen ▲-merkin kohdalle. Varmista, että CHARGE-merkkivalo syttyy. (sivu 19)

(jatkuu)

Oire	Syy ja/tai korjaustoimet
Soitto alkaa edellisestä keskeytykskohdasta (soitonjatkamistoiminto).	→ Soitonjatkamistoiminto on käytössä. Voit aloittaa soiton ensimmäisestä raidasta pysäyttämällä soittimen ja pitämällä sitten valitsinvipua alas painettuna, kunnes ensimmäisen raidan soitto alkaa, tai avaamalla CD-soittimen kannen. Vaihtoehtoisesti voit myös irrottaa virtalähteet ja asentaa sitten akun tai pariston tai liittää verkkolaitteen uudelleen. (sivut 7, 8, 19, 22)
Kuuluu pyörivän CD-levyn rahinaa.	→ Sulje akkulokeron/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 19)
Kun suljet CD-soittimen kannen, CD-levy alkaa pyöriä.	→ CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.
Et voi käyttää CD-soitinta kaukosäätimellä.	→ Pidät CD-soittimen painikkeita painettuina vahingossa.
Nestekidenäyttöä on vaikea nähdä tai sen toiminta hidastuu.	→ Käytät CD-soitinta korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa (alle 0 °C) lämpötilassa. Huoneenlämpötilassa näytön toiminta palautuu normaaliksi.
"  vilkkuu nopeasti näytössä, etkä löydä raidan alkua tai tiettyä kohtaa raidasta.	→ CD-soitin on kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soittotilassa. Palauta soitin normaaliin soittotilaan painamalla painiketta P MODE/  kahdesti.

Tekniset tiedot

Järjestelmä

Digitaalinen CD-äänijärjestelmä

Laserdiodin ominaisuudet

Materiaali: GaAlAs

Aallonpituus: $\lambda = 780$ nm

Säteilyn kesto: Jatkuva

Laserlähtöteho: Alle 44,6 μ W (Tämä lähtöteho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen lukupäälökhon objektiivinlinsin pinnalta 7 mm:n aukolla.)

D/A-muunnos

1-bittinen kideohjattu aika-akselimuunnos

Taajuusvaste

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (mittaus: JEITA CP-307)

Lähtöteho (3 V:n tulolla)

Linjalähtö (stereominiliitäntä)

Lähtötaso 0,7 V RMS 47 k Ω

Suosittelava kuormitusimpedanssi yli 10 k Ω

Nappikuulokkeet (stereominiliitäntä)

Noin 5 mW + noin 5 mW 16 Ω

(Noin 0,5 mW + noin 0,5 mW 16 Ω)*

*Eurooppalaiset asiakkaat

Optinen digitaalinen lähtö (optinen lähtöliitäntä)

Lähtötaso: -21 - -15 dBm

Aallonpituus: 630 - 690 nm huipputasolla

Käyttöjännite

Näet ostamasi mallin aluekoodin

pakkauksessa olevan viivakoodin

vasemmasta yläkulmasta.

- Sony NH-14WM (A) -akku: 1,2 V DC
- LR6 (koko AA) -paristo: 1,5 V DC
- Verkkolaite (DC IN 3 V -liitäntä):
U-, U2-, CA-, CA2-, E92-, MX2-, TW2- ja CA2/C-malli: 120 V, 60 Hz
CED-, CED/4-, CE7-, CE7/C-, EE-, EE1-, E-, E13- ja E13/2-malli: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK-malli: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2-malli: 240 V, 50 Hz
EU8-, EU8/C-, JE.W-, E18-, KR4- ja EE8-malli: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK4-malli: 230 V, 50/60 Hz
CNA-malli: 220 V, 50 Hz

Akkujen/paristojen varauksen kestoaika* (keskim. tuntia)

(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla.)

Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan mukaan.

Käytössä	G-PROTECTION	
	"1"	"2"
NH-14WM (A)-akkua (ladattu noin 5 tuntia**)	25	22
Ulkoinen paristokotelo (alkaliparisto***)	39	34
NH-14WM (A)-akkua ja ulkoinen paristokotelo (alkaliparisto***)	63	55

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo.

** Latausaika riippuu ladattavan akun käyttötavasta.

*** Käytettäessä Sonyn LR6 (SG) -alkaliparistoa (valmistettu Japanissa).

Käyttölämpötila

5 °C - 35 °C

Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia eikä säätimiä)

Noin 127,0 \times 133,8 \times 13,4 mm

Paino (ilman varusteita)

Noin 118 g

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Varusteet (vakio-/lisävarusteet)

Vakiovarusteet

Näet CD-soittimen ostomaan aluekoodin pakkauksessa olevan viivakoodin vasemmasta yläkulmasta.

- Verkkolaite (1)
- Kuulokkeet/nappikuulokkeet ja kaukosäädin (1)
- Ladattava akku (1)
- Latausteline (1)
- Paristojen kantokotelo (1)
- Kantolaukku (1)
- Ulkoinen paristokotelo (1)
- Verkkopistokesovitin (1)*

* Toimitetaan vain JE.W-mallin mukana

Lisävarusteet

Aktiivinen kaiutinjärjestelmä	SRS-Z1 SRS-Z1000
Auton akun sovitinkaapeli	DCC-E345
Auton akun sovitinkaapeli ja autoliitännäispakkaus	DCC-E34CP
Autoliitännäispakkaus	CPA-9C
Optinen digitaalinen liitännäisjohto	POC-15B POC-15AB
Ladattava akku	NH-14WM
Nappikuulokkeet (paitsi Ranskassa olevat asiakkaat)	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP
Nappikuulokkeet (Ranskassa olevat asiakkaat)	MDR-E808SP

Kun ostat verkkolaitteen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole kaikkia yllä mainittuja lisävarusteita. Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista lisävarusteista.

<http://www.sony.net/>



Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.

Sony Corporation Printed in Malaysia