

SONY®

α




NEX-7

Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niihin liittyvät toimenpiteet on kuvattu tässä.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevissa kohdissa ”Käyttöopas” ja ”α-käsikirja”.

Lisättävät toiminnot

Tämä laiteohjelmistopäivitys tarjoaa seuraavat uudet toiminnot.

Uudet kohteet	Toiminnot
MOVIE-painike	Määrittää, aktivoidaanko MOVIE-painike.
 (Haarukka: sarja: 1,0 EV)	Ottaa 3 kuvaa, joista jokaisella on eri kirkkausaste.
 (Haarukka: sarja: 2,0 EV)	
 (Haarukka: sarja: 3,0 EV)	

MOVIE-painike

Määrittää, aktivoidaanko MOVIE-painike.

1 MENU → [Asetus] → [MOVIE-painike] → haluttu asetus.

✓	Käytössä	Aktivoi MOVIE-painikkeen.
	Ei käytössä	Deaktivoi MOVIE-painikkeen.

Haarukka: sarja

Kuvaa 3 kuvaa ja vaihtaa samalla valotusta automaattisesti pohjavalotuksesta tummemmaksi ja sitten vaaleammaksi. Paina suljinpainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes haarukkatalennus on valmis.

Voit valita tarpeidesi mukaisen kuvan tallennuksen jälkeen.



1 Valitse kiekkopainikkeella / (Kuvanottotapa) → [Haarukka: sarja].
Tai valitse MENU → [Kamera] → [Kuvanottotapa] → [Haarukka: sarja].

2 Option → haluttu tila.

Voit peruuttaa haarukkakuvausten painamalla / (Kuvanottotapa) ja valitsemalla [Kertakuvaus].

<input checked="" type="checkbox"/>	(Haarukka: sarja: 0,3 EV)	Kuvat otetaan määritetyllä perusvalotuksen poikkeaman (askeleiden) arvolla.
	(Haarukka: sarja: 0,7 EV)	
	(Haarukka: sarja: 1,0 EV)	
	(Haarukka: sarja: 2,0 EV)	
	(Haarukka: sarja: 3,0 EV)	

Huomautuksia

- Et voi käyttää [Haarukka: sarja]-toimintoa seuraavien toimintojen kanssa:
 - [Älykäs automaatti]
 - [Valotusohjelma]
 - [Liike-epät. väh.]
 - [Pyyhkäisypanor.]
 - [3D-pyyhkäisypan.]
 - [Hymysuljin]
 - [Autom. HDR]
- Viimeinen kuva näkyy automaattisessa katselussa.
- [Käsivalotus]-tilassa valotusta vaihdetaan valotusaikaa säätämällä.
- Kun säädät valotusta, sitä vaihdetaan korjatun arvon perusteella.