



## Samsvar og informasjon

### Informasjon om lover og varemerker

- Hvis du vil ha informasjon om lover, retningslinjer og varemerkerettigheter, kan du se ”Viktig informasjon” i medfølgende programvare. Hvis du vil lese denne informasjonen, installerer du den medfølgende programvaren på datamaskinen. Når du skal installere, kobler du til datamaskinen og åpner deretter [WALKMAN] i systemlageret på WALKMAN®-en. Windows-brukere: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Mac-brukere: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Når du har installert programvaren, dobbeltklikker du på snarveien eller ikonet som ble opprettet på skrivebordet.
- N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

## N

### Om øreproppene

- Når du bruker øretelefoner med mye klebemiddel, bør du merke deg følgende. Hvis du ikke gjør dette, kan ørene eller trommehinnene ta skade.
  - Ikke sett øretelefonene for hardt inn i ørene.
  - Ikke ta øreproppene ut av ørene for raskt. Når du tar av hodetelefonene, må du flytte øretelefonene forsiktig opp og ned.

### Om hodetelefonene

- Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting påvirker hørselen din.
- Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte på enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for eksempel når du kjører eller sykler.
- Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i nærheten.

### Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare utstyr som er solgt i land som er underlagt EU-direktiver.


Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

For å unngå mulig hørselsskade bør du unngå å lytte med høyt volum i lengre perioder.

## CE

Dette samsvarsmerket gjelder kun for NW-A45/A45HN.

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: http://www.compliance.sony.de/ Denne samsvarserklæringen gjelder kun for NW-A45/A45HN.

Trådløs funksjon
Driftsfrekvens
2400–2483,5 MHz
13,56 MHz
Maksimal utgangseffekt
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m ved 10 m [13,56 MHz]
<ul style="list-style-type: none"><li>Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp sekundære celler eller batterier.</li> <li>Ikke utsett cellene eller batteriene for varme eller brann. Unngå oppbevaring i direkte sollys.</li> <li>Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis dette skjer, må du vaske det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøke lege.</li> <li>Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk. Les alltid instruksjonene fra produsenten eller utstyrshåndbøker for å få riktige instruksjoner om lading.</li> <li>Etter lengre perioder uten bruk kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.</li> <li>Avhend dem på riktig måte.</li></ul>
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
<b>Svenska</b>
<b>Om bruksanvisningarna</b>
<div> <div><ol style="list-style-type: none"><li>Bruksanvisning (denna handbok)</li> <li> (Snabbstartguide)</li></ol></div> </div> Snabbstartguiden beskriver følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>Grundläggande information om hur du använder din WALKMAN®</li> <li>Hur du kommer åt användbara programwebbplatser online</li> <li>Hjälpguide (webbdokument för dator/smarttelefon)</li></ul> Hjälpguiden innehåller mer detaljerade bruksanvisningar, specifikationer, webbadress till supportwebbplatsen och annat.
<div> <div><div><span>http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/</span></div></div> </div>

Det kostar inget att blåddra i den, men tjenstleverantören kan komma att debitera en kommunikasjonsavgift enligt avtal.

Vissa modeller kanskje inte är tillgängliga beroende på i hvilket land/ vilken region du kjøpte din WALKMAN®.

## Anmärkningar om hur du använder WALKMAN®

### Anmärkning om batteri

- Før att forhindre att batteriet försämras bør det laddas minst en gång i halvåret.

### Formatera ett microSD-kort

Läs anvisningarna om microSD-kort i hjelpguiden online innan du lagrar innehåll på ett microSD-kort (medføljer inte).

### Volymjustering i enlighet med europeiske og koreanske direktiv

- Før kunder i Europa
- Før kunder i Korea (modeller med hørlurar)

Larmet (pip) og varningen [Check the volume level.] finns där för att skydda dina öron. De ljuder når volymen vrids upp till en nivå som är skadlig för öronen. Du kan avbryta larmet och stänga varningen genom att trycka på [OK] i varningsdialogrutan.



- Obs!**
- Du kan höja volymen når du har stängt av larmet och varningen.
- Efter den första varningen upprepas larmet och varningen var 20:e timme så länge som volymen är inställd på en nivå som är skadlig för öronen. När det sker vrids volymen ner automatiskt.
- Om du stänger av din Walkman® når volymen är så hög att dina trumhinnor kan skadas, sänks volymen automatiskt når du sätter på din Walkman® nästa gång.

### BLUETOOTH®-funktionser

Du kan lyssna på musikk som är lagrad på WALKMAN® via Bluetooth-ljudenheter som hörlurar och högtalare.



#### Parkoppling (när enheten används första gången)

Når du ansluter Bluetooth-ljudenheter trådlöst för första gången måste enheterna vara registrerade på varandra. Registreringen kallas ”parkoppling”.



- Sätt Bluetooth-ljudenheten i parkopplingsläge. (Se bruksanvisningen till enheten.)
- Tryck på  - [ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
- Tryck på Bluetooth-reglaget för att aktivere Bluetooth-funktionen.
- Klicka på [Add Device (Pairing)] för att starta parkopplingen.
- Välj enheten i listen med parkopplade enheter för att opprette Bluetooth-anslutningen.

Når Bluetooth®-anslutningen är klar visas meddelandet [Connected].

#### Anslutning (etterføljande anvåndning)

- Sätt på den parkopplade Bluetooth-ljudenheten och sätt den i viloläge.
- Tryck på  - [ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
- Tryck på Bluetooth-reglaget för att aktivere Bluetooth-funktionen.
- Välj enheten i listen med parkopplade enheter för att opprette Bluetooth-anslutningen.

#### Frånkoppling

- Tryck på  - [ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
- Välj den anslutande enheten i listen med parkopplade enheter och tryck på [OK] i frånkopplingsdialogrutan.

#### Obs!

- I føljande fall tas parkopplingsinformationen bort. Parkoppla enheterna igen.
  - En av enheterna eller båda återställs till fabriksinställningarna.
  - Exempelvis tas parkopplingsinformationen bort från enheterna når de repareras.

## Felsökning

#### WALKMAN® kan inte ladda batteriet eller identiferas inte på datorn.

- USB-kabeln (medføljer) är inte korrekt ansluten till en USB-port på datorn. Koppla från USB-kabeln och anslut den på nytt.
- Laddningslampan på WALKMAN® lyser rød medan batteriet laddas och slocknar når laddningen är klar.
- Når du använder WALKMAN® första gången eller inte har anvánt den under en längre tid, kan det drøja några minuter innan den identiferas av datorn. Kontrollera att datorn identifierar WALKMAN® efter att den har varit ansluten till datorn i cirka tio minuter.
- Stång av datorn och koppla från WALKMAN® om problemet kvarstår trots att du har gjort allt ovanstående. Koppla sedan från nåtsladden, batteriet och annat som är anslutet till datorn och låt den vara avstängd i fem minuter. Slå därefter på datorn och anslut WALKMAN® igen.

## Efterlevnad och informasjon

### Information om lagar og varumärken

- Information om lagar, bestämmelser og varumärkesrätt finns i avsnittet med viktig informasjon i den medføljande programvaran. Läs informationen genom att installera den medføljande programvaran på datorn. Installera programvaran genom att välja [WALKMAN] på WALKMAN®-enhetens systemlagringsplats efter att ha anslutit enheten till datorn. Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Dubbelklicka på genvägen eller alias-ikonen på datorns skrivbord.
- N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tilhør NFC Forum, Inc. i USA og andra länder.

## N

### Om øronkuddarna

- Observera føljande når du använder øronsnäckor med hög vidhäftning. Annars kan du skada øronen eller trumhinnorna.
  - Tvinga inte in øronsnäckorna i øronen.
  - Ryck inte ut øronsnäckorna. Når du tar av dig hørlurarna flyttar du försiktigt øronsnäckorna oppåt og neråt.

### Om hørlurarna

- Undvik att spela opp musikk med hög volym på enheten under en längre tid, eftersom det kan påverka hørseln.
- Om du lyssnar med hög volym, kanskje du inte hör omgivande ljud. Undvik att lyssna på enheten i situasjoner då hørseln är viktig, till exempel når du kör bil eller sykler.
- Etersom hørlurarna har en oppen design, kan ljudet høras utanför hørlurarna. Tänk på att inte støra andra som befinner sig i nærheten.

### Kundinformation: Føljande informasjon gæller endast utrustning som sæljs i länder med gællande EU-direktiv

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Undvik risk för hørselskada genom att inte lyssna på hög ljudvolym under lång tid.
<b>CE</b>
Märkningen för øverensstæmmelse gæller endast NW-A45/A45HN.
Sony Corporation intyggar härmed att denna utrustning oppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullstændiga texten till EU-førsækran om øverensstæmmelse finns på føljande internetadress: http://www.compliance.sony.de/ Øverensstæmmelseførklaringen gæller endast NW-A45/A45HN.
Trådløs funktion
Driftfrekvens
2 400–2 483,5 MHz
13,56 MHz
Høgsta uteffekt
< 20,0 dBm [2 400–2 483,5 MHz]
< 42 dBμA/m vid 10 m [13,56 MHz]

- Ta inte især, öppna eller ta sønder sekundära celler eller batterier.
- Utsått inte sekundærbatterier eller batterier for varme eller eld.
- Undvik forvaring i direkt solljus.
- Låt inte våtskan komma i kontakt med huden eller øgonen om en cell læcker. Om så har skett, tvætta det berørda området med stora mängder vatten og kontakta lækare.
- Sekundära celler og batterier måste laddas føre anvåndning. Läs alltid tillverkarens instruksjoner eller utrustningens anvåndarhandbok for korrekta laddningsinstruksjoner.
- Efter lång tids forvaring kan det vara nödvændigt att ladda og ladda ur celler eller batterier flera gånger for att oppnå maximal prestanda.
- Kasseras på læmpligt sætt.

Utførande og spesifikasjoner kan ændras utan føregående meddelande.