

Quick Start Guide

Digital Still Camera

©2013 Sony Corporation
Printed in Denmark

1 Tietoja kamerasta

Tämä kamera on suunniteltu liitettäväksi älypuhelimeen Wi-Fi-yhteyden kautta. Voit siirtää kuvia älypuhelimeen heti kuvauksen jälkeen.

Tarkista tuotepakkaus

- Ladattava akku NP-BN (1)
- Mikro-USB-kaapeli (1)
- Rannehihna (1)
- Älypuhelinkiinnike (1)
- Käytön pikaopas (tämä käsikirja) (1)
- Pikaopas (1)

Tärkeimpien osien nimet

- 1 Virtapainike
- 2 Mikrofoni
- 3 Näyttöpaneeli
 - : Kertoo, ettei muistikorttia ole laitettu paikalleen
 - : Kertoo akun jäljellä olevan kapasiteetin
- 4 Koukku hihnaa varten
- 5 Kolmijalan istukka
- 6 Säättörengas (DSC-QX100)
- 7 Virta/lataus/video-valo
 - Vihreä: Virta kytketty
 - Oranssi: Lataa
 - Punainen: Liikkuvaa kuvaa tallennetaan
- 8 Zoom-vipu
- 9 Laukaisin
- 10 Monitoimiliitin
- 11 RESET-painike

DSC-QX10
DSC-QX100

2 Akun lataus

Lataa akku ennen kameran käyttöä. Kytke lataamista varten kamera tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla (sisältyy toimitukseen).

- Sammuta virta, kun akkua ladataan.
- Jos sinulla ei ole tietokonetta, käytä verkkolaitetta AC-UD10 tai AC-UD11 (kumpikin myydään erikseen). AC-UD11 (myydään erikseen) ei välttämättä ole saatavana kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Paristotilan kansi

3 Muistikortin laittaminen paikalleen

Laita microSD-muistikortti tai "Memory Stick Micro" (M2) -tallennusväline paikalleen ennen kuvaamista.

DSC-QX10
microSD-muistikortti
Painettu puoli

"Memory Stick Micro" -tallennusväline
Liitinpuoli

DSC-QX100
microSD-muistikortti
Painettu puoli

"Memory Stick Micro" -tallennusväline
Liitinpuoli

4 "PlayMemories Mobile" -sovelluksen asennus

Asenna "PlayMemories Mobile" älypuhelimeen ennen kameran käyttämistä. Jos "PlayMemories Mobile" on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.

Lisätietoja "PlayMemories Mobile" -sovelluksesta on tukisivustolla <http://www.sony.net/pmm/>

Android

Etsi "PlayMemories Mobile" Google Play -kaupasta ja asenna se.

iPhone

Etsi "PlayMemories Mobile" App Store -kaupasta ja asenna se.

5 Kameran ja älypuhelimien yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta

Yhdistämistapa vaihtelee älypuhelimien tyyppiin mukaan. Varmista älypuhelimien tyyppi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

- 1 Kytke virta kameraan.
- 2 Käynnistä "PlayMemories Mobile" älypuhelimesta.
- 3 Valitse SSID, joka on painettu kameran paristotilan kannen sisäpintaan tai tämän käsikirjan kanteen.
- 4 Anna salasana, joka on painettu samaan merkintään (vain ensimmäisellä kerralla).

- 1 Virtapainike
- 2
- 3
- 4

Android (NFC-yhteensopiva)

- 1 Laita älypuhelimien (N-merkki) kameran N-merkkiä vasten.
- Virta kytketty: Jatka koskettamista (1-2 sekuntia) liikuttamatta, kunnes "PlayMemories Mobile" käynnistyy.
- Virta sammutettu: Pidä kamera ja älypuhelin kosketuksissa toisiinsa, kunnes kameran objektiivi pitenee.

Jatkuu ->

Kameran ja älypuhelimien yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta (jatkuu)

- 1 Kytke virta kameraan.
- 2 Valitse älypuhelimesta [Settings] ja sitten [Wi-Fi].
- 3 Valitse SSID, joka on painettu kameran paristotilan kannen sisäpintaan tai tämän käsikirjan kanteen.
- 4 Anna salasana, joka on painettu samaan merkintään (vain ensimmäisellä kerralla).
- 5 Vahvista yhteys kameran SSID:hen.
- 6 Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä sitten "PlayMemories Mobile".

- 1 Virtapainike
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

6 Kameran kiinnittäminen älypuheliin

Kiinnitä älypuhelin sen jälkeen, kun olet kiinnittänyt kameran älypuhelinliikenneeseen (sisältyy toimitukseen).

- 1 Kiinnitä kamera kiinnikkeeseen.
- Laita kamera kiinnikkeen uraan ja kohdista osoitusmerkki ja käännä sitten kiinnikettä, kunnes se naksahtaa.
- 2 Avaa kiinnikkeen puristimet.
 - 3 Pidennä puristimia ja kiinnitä älypuhelin.
- Älä heiluta kameraa, kun älypuhelin on kiinnitetty siihen, sillä älypuhelin voi pudota pois kiinnikkeestä.
 - Varmista, ettei mikään painike jää väliin, kun älypuhelin kiinnitetään.

- 1 Sony-merkki
- Älypuhelinliikenne

Hakemisto (-)

- 2
- 3

Älypuhelinliikenne irrottaminen
Siirrä irrotusvipua objektiivin puolelle ja kierrä kiinnikettä.

Irrotusvipu

7 Kuvien ottaminen

- 1 Käynnistä "PlayMemories Mobile" älypuhelimesta.
- 2 Ota kuvia kameran laukaisimella tai "PlayMemories Mobile" -sovelluksella. Kameran laukaisin ei ole käytettävissä liikkuvaa kuvaa tallennettaessa.

[2M]-kuvat siirtyvät automaattisesti älypuheliin.
[18M]-kuvat tallentuvat kameran muistikortille (oletusasetus).

Kuvien ottaminen (jatkuu)

"PlayMemories Mobile" -sovelluksen näyttö

- 1 Valotustilojen vaihtaminen
- 2 Asetukset
- 3 Laukaisin/liikkuvan kuvan painike

- 4 Stillkuvien/liikkuvan kuvan välillä vaihtaminen
- 5 Zoom

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

8 Lopettaminen

- 1 Palaa aloitusnäyttöön sulkemalla "PlayMemories Mobile".
- 2 Sammuta virta kamerasta.
 - Jos sammutat virran kamerasta ennen kuin suljet "PlayMemories Mobile" -sovelluksen, näytölle tulee virheilmoitus. Tämä ei ole toimintavika.
 - Sovelluksen näyttöruutu voi vaihtua tulevien päivitysten vuoksi ilman eri ilmoitusta.

Katso opas.

Opas on verkkokäsikirja. Katso oppaasta lisätietoa "PlayMemories Mobile" -sovelluksen tiedoista, asetuksista ja toiminnoista sekä varotoimista.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi kamera ei lataudu?

- Sammutat virran.

Miksi virtavalo vilkkuu punaisena?

- Muistikorttia ei ole asetettu kunnolla paikalleen. Aseta se kameraan oikein päin.

Miten voin korjata päivämäärän/kellonajan?

- Kun Wi-Fi-yhteys muodostetaan kameralle ja älypuhelimelle välille, kameralle päivämääräksi/kellonajaksi asetuu automaattisesti älypuhelimelle päivämäärä ja kellonaika.

Miten voin palata oletusasetukseen?

- Kytke virta kameraan ja paina sitten RESET-painiketta.

Miten voin muuttaa kuvakoon yms. asetuksia?

- Voit tehdä muutoksia "PlayMemories Mobile" -sovelluksen asetusnäytössä.

Miten näen kuvien määrän tai tietoja kamerasta?

- Katso "viiteopas" (sisältyy toimitukseen) tai "Opas (HTML)".

Miksi kameralle virta kytkeytyy päälle yllättäen?

- Jos NFC-aktivoitu älypuhelin on lähellä kameraa, virta voi kytkeytyä vahingossa päälle. Tämä ei ole toimintavika.

Miksi kuva ei siirry älypuhelimelleni sen ottamisen jälkeen?

- Liikkuvat kuvat tallentuvat muistikortille, mutta niitä ei siirretä automaattisesti.

Olen unohtanut salasanan. Mistä voin löytää sen?

- Salasana ja SSID on painettu paristotilan kannen sisäpintaan tai tämän käsikirjan kanteen.