



## Dansk Hukommelseskort

**ADVARSEL**

- Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde for at undgå kvælningsfare.
- Sæt ikke dette kort ind i nogen hukommelseskortåbning, som det ikke er beregnet til.

**Til kunder i Europa**

**Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlings-systemer)**

■ Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og opbevaring af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt aflåshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens resourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Oversensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

•Yderligere oplysninger om dette hukommelseskort findes på den følgende URL:
http://www.sony.net/promemory/

**Forholdsregler ved anvendelsen**

■ Brug eller opbevar ikke dette hukommelseskort på steder, der ligger for tæt ved driftnisjler, der er specificeret nedfor.

■ Misbrug eller forkert brug ugviddgiver produktgarantien.

Operativsystem	-25 <span> </span> °C til +85 <span> </span> °C (ikke-kondenserende)
<p>Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.</p>	

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Logoerne SDHC og SDXC er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

## Suomi Muistikortti

**VAROITUS**

- Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipaloo- ja sähköiskaavaaran pienentämiseksi.
- Tukeutumistaavaaran vähentämiseksi pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä aseta tätä korttia sellaiseen muistikorttiaukkoon, johon sitä ei ole tarkoitettu.

**Euroopassa oleville asiakkaille**

**Käytettyä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuuotoa)**

■ Tämä laitteeseen tai sen pakkaamiseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.

Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspiisteseen. Vuarmittamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvarjoa. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilla ympäristöviranomaisilla, jätehuutokeskukselta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan
EU vastaamisen mukaisuus: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

•Katsota tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/promemory/

**Huomautuksia käytöstä**

■ Älä käytä äläkä säilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvattussa käyttöympäristössä.

Virheellinen käyttö mitättöi tuotetuokann.

Käyttöympäristö	-25 <span> </span> °C +85 <span> </span> °C (tiivistymätön)
<p>Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.</p>	

Oikeus laitteen ulkoosan ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidetään.

SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

## Български Карта с памет

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- За да намалите опасността от пожар или електрички удар, не излагайте устройството на въздействието на дъжд или влага.
- За да избегнете опасността от погълчане, дръжте устройството далече от достъп на деца.
- Не поставяйте тази карта в слот за карта с памет, за който тя не е предназначена.

**За клиентите от Европа**

**Отърване на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

■ Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в специално събиране пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последицта за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхванят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от EC: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

## Eesti Mälukaart

**HOIATUS**

- Tulekahju- ja elektrisõigohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
- Lümbumishou vähitmiseks hoidke lastele käesasaamist kohas.
- Ärge sisestage kaarti mälukaardipesasse, millele see ei ole ette nähtud.

**Euroopa kasutajatele**

**Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatv Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigitig kogumise süsteemidega Euroopa riikides)**

■ Tõeline tähis tootel või selle pakendil näatab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümberloõtemiseks vastavasse elektrilise ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige ülitseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärje keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootjajäätete väära käsitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressusse. Üheskiaskalikut teavet selle toote ümberloõtemise kohta saad kohalikul omavalitsusel, kohalikul jäätmekäitluse teenindusel või kaupluses, kus toote ostsid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
EI toote vastavus: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

•Mälukaardi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i.
http://www.sony.net/promemory/

**Etevaatusabinõud kasutamisel**

- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta allpool kirjeldatud töökeskkonna parameetritele. Väär- või kartirivitatmine muudab toote garantiit kehtetuks.
- Töökeskkond -25 °C kuni +85 °C (Ilma kondensatsioonita)

Sony ei vastuta mingil juhul salvetatud andmete kahjustumise ega kaotamiseks eest.	
--	--

Disain ja tootmine endam võivad muutuda ette teatamata.

SDHC ja SDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärkid.

## Lietuviškai Atminties kortelė

**ĮSPĖJIMAS**

- Kad sumažintumėte gaisro arba elektrkos smūgio pavojus, saugokit įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
- Kad nekiltų pavojus užduoti, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietėje.
- Šios kortelės nedėkite į jokį jav nepritaikytą atminties kortelės lizdą.

**Klientams Europoje**

**Aktivarnasių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuoto atliekų surinkimo sistema)**

■ Šis ženklas ant gamintojo arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminto negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti anksčiau perdribimus numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Tiesioginį utilizavimą ši produktų padėdis išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos galėtų būti dėl neteisingo atsilavinimo nuo šio gaminto. Perdribant medžiagas yra taisyjami gamtos ištekliai. Išsamesne informaciją dėl šio gaminto antrinio perdribimo jums gal pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parcho tuveję, kurioje įsigijote gaminį.

Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Dėl šio gaminių atitikties: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

• Išsamesnės informacijos apie šią kortelę ietkokite toliau nurodytu URL:
http://www.sony.net/promemory/

**Pagaminimo šalis nurodoma ant pakuočės.**

**Su naujumių susijusios atsargum priemonės**

- Nenaudokite ir nelaikykite šios kortelės aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytose veikimo aplinkos diapazono.
- Dėl piktaandžiavimų arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui suteikta garantija.

Veikimo aplinka	Nuo -25 <span> </span> °C iki +85 <span> </span> °C (be kondensacijos)
<p>„Sony“ nepriešima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.</p>	

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamai be išpaėjmo.

SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai.

## Latviski Atmiņas karte

**BRĪDĪJUMS**

- Lai samazinātu ugunsgrēku vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietusvai mitruma iedarbībai.
- Lai novērstu norīšanas risku, glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Nelieciet šo karti tādos atmiņas karšu slotās, kas tam nav paredzēti.

**Klientiem Eiropā**

**Atrīvošanas no veicam elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)**

■ Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst iznest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošināto paretzu atbrīvošanas no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālais negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimesmekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde navies saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkaku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japāna
Par ES produktu atbilstību: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

• Detalizēta informācija par šo karti ir atrodama tālāk norādītajā interneta adresē.
http://www.sony.net/promemory/

**Lietošanas piesardzības pasākumi**

- Nelietojiet un nelaiķiet šo karti vidē, kuras temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vidēsi diapazonam.
- Ierīces ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaudē spēku.

Darba vidē	-25 <span> </span> °C līdz +85 <span> </span> °C (bez kondensācijas)
<p><b>Garantija</b></p> <p>5 gadi</p>	

Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.	
---	--

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

SDHC un SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

# Slovensko Pomnilniška kartica

**OPOZORILO**

- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlazi.
- Varujte pred dosegom otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Te pomnilniške kartice ne vstavlajte v nobeno režo za pomnilniško kartico, za katero ni bila namenjena.

**Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropki uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)**

■ Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjiskimi odpadki.

Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru nepravilne ravnanja s tem odpadkom. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobneje informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjiskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko oropmo lahko oddate brezplačno distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska
Skladnost izdelkov za EU: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

• Podrobnosti o te pomnilniški kartici so na voljo na naslednjem spletnem mestu.
http://www.sony.net/promemory/

# Norsk Minnekort

**ADVARSEL**

- For a redusere brannfarenen og faren for a fa elektrisk stot, ma du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
- For å unngå kvælningsfare, hold utemtor barns rekkevidde.
- Ikke sett dette kortet inn i et minnekortspor det ikke er ment for.

**Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europæiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsssystem)**

■ Dette symbolet på produktet eller emballasen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesielt innamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være til nytte for naturressuser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsserker der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsva: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

• For detaljer om dette minnekortet, kan du refereret til følgende URL:
http://www.sony.net/promemory/

# Hrvatski Memorijska kartica

**UPOZORENJE**

- Za smanjenje opasnosti od požara ili udara strujom nemojite izlagati kiši ni vlazi.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite izvan dohvata djece.

• Nemojte umetati ova karticu u urete za memorijsku karticu za koje ova kartica nije namijenjena.

**Za kupce u Europi**

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za skladnost proizvoda u EU: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

**Zbirinjavanje starih električkih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Euroskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sustavima zbirinjavanja)**

■ Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbirinjati kao kućni otpad. Ona treba biti zbrinuta na za to namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlučaji ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomožete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti uzrokovano neodgovarajućim zbirinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala pomožete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

• Za pojednosti o memorijskoj kartici molimo proučite sljedeći URL:
http://www.sony.net/promemory/

# Srpski Memorijska kartica

**UPOZORENJE**

- Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
- Nemojte da ubacujete ova karticu u bilo koji otvor za memorijsku karticu za koji ona nije predviđena.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Upakostnost proizvoda: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

**Odlaganje Stare Električne i Elektronske Opreme (primjenjuje u Euroskoj uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)**

■ Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlaštenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Obavezivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomožete sprječavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja bodeim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Gradskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

• Za detaljne informacije o ovoj memorijskoj kartici, pogledajte sledeću URL adresu:
http://www.sony.net/promemory/

# Русский Карта памяти

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания воды, храните в недоступном для детей месте.
- Не вставляйте эту карту в слот какой-либо другой карты памяти, для которой она не предназначена.

**Для пользователей в Европе**

**Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действует системы раздельного сбора отходов)**

■ Подробные сведения о данной карте памяти приведены на следующем Интернет-сайте:
http://www.sony.net/promemory/

**Меры предосторожности во время использования**

- Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации, приведенные ниже.
- Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к аннулированию гарантийных обязательств на изделие.

Рабочее напряжение	От 2,7 В до 3,6 В.
Условия окружающей среды	От -25 °С до +85 °С (не допускается конденсация влаги)
Размеры (Ш × Д × Т)	Приблиз. 24 мм × 32 мм × 2,1 мм
Масса	Приблиз. 2 г
Комплектность поставки	Карта (1), Жесткий футляр (1), Набор печатной документации
<p>Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.</p>	

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного союза : АО "Сони Электроникс", Россия, 128130 Москва, Косыркинский проезд, 6

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке в следующем формате: YYYY-ММ, где ММ - месяц, YYYY - год изготовления.

## Македонски Медиуми за складирање на податоци

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- За да го намалите ризиокот од пожар или струен удар, не изложувајте ја единицата на дожд или влага.
- Чувајте го понастрана од деца. Доколку го проголате, наремено отидете на лекар.
- Не вметнувајте ја оваа картичка во влез за мемориска картичка кој не е наменет за тоа.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
За усогласеност на производот со легислативата на EY: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија

**Отстранување на стара електрична и електронска опрема (применимо во Европската Унија и другите европски земји со одвоени системи за прибирање)**

■ Овој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, треба да бъде предаден на соодветно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно одложување на овој производ, вие помагате во превенцијата на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат предизвикани од несоодветно ракување со отпадот од овој производ. Рециклирането на материјали помага за зачувување на природните ресурси. За подетални информации за рециклирање на овој производ, ве молиме контактирајте ја вашата локалната градска управа, комунална хигиена или продавница каде што сте го купиле овој производ.

• За детални информации во врска со оваа мемориска картичка, видете на следива URL адреса:
http://www.sony.net/promemory/

## Shqip Karta e memories

**PARALAJMËRIM**

- Për të ulur rrezikun ndaj zjarrit ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni njësinë në shi ose në lagështi.
- Për të shmangur rrezikun ndaj mbytesh, mbajeni larg fëmijëve.
- Mos e futeni këto kartë në fole kartë memorieje që nuk është projektuar për të.

Prodhuer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje të produktit me BE-në: Sony Belgium, bjikantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgikë

• Për hollësi rreth kësaj kartë memorieje, ju lutemi i referoheni URL-ës së mëposhtme:
http://www.sony.net/promemory/

## 中文 (繁体) 記憶卡

**警告**

- 為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機