



Norsk

Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinet.

Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller innsatte batterier) for høy varme (f.eks. fra direkte sollys, åpne flammer eller lignende) over lengre tid.
Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp sekundære celler eller batterier. Hvis det oppstår en cellelekasje, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis dette skjer, må du vaske det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøke lege.
Sekundære celler og batterier må lades opp før bruk. Les alltid instruksjonene fra produsenten eller utstyrshåndbøker for å få riktige instruksjoner om lading.
Etter lengre perioder uten bruk kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
Avheng dem på riktig måte.

Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare utstyr som er solgt i land som er underlagt EU-direktiver. Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forspørsler som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen, skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om service og garanti kan du se adressene som er angitt i de separate service- og garantidokumentene.

CE

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret samsvarer med EU-direktivt 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: http://www.compliance.sony.de/



Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU-land og andre europeiske land med kildesortering)
Når dette symbolet er oppført på produktet, batteriet eller emballasjen, skal produktet og batteriet ikke håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for kvikksilv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksilv eller 0,004 % bly. Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressurser. I tillegg er produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet bare byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnert innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at produktet og batteriet håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever inn batteriet til en gjenvinningsstasjon for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonselskapet eller forretningen der du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet.

Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land.

LDAC™-navnet og -logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation. Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Windows er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mac, OS X, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land.

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyr at et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for iPod eller iPhone, og det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder og reguleringsstandarder. Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløse ytelsen.

Qualcomm® er et varemerke som tilhører Qualcomm Incorporated, som er registrert i USA og andre land, og som brukes med tillatelse. Qualcomm aptX™-lyd er et varemerke som tilhører Qualcomm Technologies International, Ltd., som er registrert i USA og andre land, og som brukes med tillatelse.

Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

Andre varemerker og -navn tilhører sine respektive eiere.

Forsiktighetsregler

Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer innenfor et område på omtrent ti meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Antennen er innebygd i enheten slik den stiplede linjen viser (fig. **A**). Sensitiviteten til BLUETOOTH-kommunikasjonen kan forbedres ved å endre retningen på den innebygde antennen som er koblet til BLUETOOTH-enheten. Når det er hindringer mellom antennen til den tilkoblede enheten og den innebygde antennen til denne enheten, kan det oppstå støy, lyden kan bli borte, eller kommunikasjon kan bli deaktivert.
- BLUETOOTH-kommunikasjon kan deaktiveres, det kan oppstå støy, eller lyden kan bli borte under følgende forhold.
 - Det befinner seg en menneskekropp mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - Denne situasjonen kan forbedres ved å plassere BLUETOOTH-enheten mot antennen på enheten.
 - Det er en hindring, for eksempel en metallgjenstand eller vegg, mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet som bruker et frekvensbånd på 2,4 GHz, for eksempel en Wi-Fi-enhet, en trådløs telefon eller en mikrobølgeovn, brukes nær denne enheten.
- Fordi BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeforstyrrelser som kan resultere i støy eller at lyden blir borte, eller at kommunikasjonen deaktiveres når en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller bør du gjøre følgende:
 - Bruk denne enheten minst ti meter fra Wi-Fi-enheten.
 - Hvis enheten befinner seg innenfor ti meter av en Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
 - Installer enheten og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.
- Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke virkemåten til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder for å unngå risiko for ulykke:
 - hvor brennbar gass er til stede, i et sykehus eller en bensinstasjon
 - i nærheten av automatiske dører eller en brannalarm
- Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger kan påvirke instrumenter og medføre en ulykke på grunn av funksjonsfeil.
- På grunn av egenskapene til trådløs teknologi blir den avspilte lyden på denne enheten forskint i forhold til lyden og musikken som spilles av på senderenheten. Derfor kan lyden og bildet bli usynkronisert når du ser en film eller spiller et spill.

- Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med BLUETOOTH-standarder for sikker tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av innstillingen kan imidlertid denne sikkerheten være utilstrekkelig. Vær forsiktig når du utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Vi kan ikke garantere tilkobling til alle typer BLUETOOTH-enheter.
 - En enhet som har BLUETOOTH-funksjon, må følge BLUETOOTH-standarden som er angitt av Bluetooth SIG, Inc., og bli godkjent.
 - Avhengig av enhetsfunksjonene eller -spesifikasjonene kan det forekomme at enheter ikke tilkobles / ikke fungerer riktig selv om den tilkoblede enheten oppfyller BLUETOOTH-standarden ovenfor.
 - Når du snakker i telefonen håndfritt, kan støy forekomme, avhengig av enhet eller kommunikasjonsmiljø.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Hvis lyden ofte hopper under avspilling

- Situasjonen kan forbedres ved å velge lydvallealternativet med “prioritet på stabil tilkobling”. Gå til hjulvelledningen hvis du vil vite mer.
- Situasjonen kan bedres ved å endre innstillingene for trådløs avspillingskvalitet eller feste den trådløse avspillingsmodusen til SRC på senderenheten. Se bruksanvisningen som fulgte med senderenheten for informasjon.
- Hvis du bruker en smarttelefon, kan situasjonen forbedres ved å slå av unøvendige programmer eller starte smarttelefonen på nytt.

Om bruken av ringeapplikasjoner for smarttelefoner og datamaskiner

- Denne enheten støtter kun normale innkommende anrop. Ringeapplikasjoner for smarttelefoner og datamaskiner støttes ikke.
- Om lading av enheten**
 - Denne enheten kan bare lades med USB. Det kreves en datamaskin med USB-port for å lade.
 - Denne enheten kan ikke slås på og BLUETOOTH-funksjonen kan ikke brukes under opplading.
 - Hvis du ikke bruker enheten på en lang stund, kan det hende at det oppladbare batteriet ikke holder på tilstrekkelig lading. Batteriet vil kunne holde på ladingen igjen etter at det utlades og lades flere ganger.
 - Hvis du legger bort enheten en lang stund, bør du lade batteriet en gang i halvåret for å forhindre overlading.
 - Hvis tiden du kan bruke enheten blir veldig kort, bør du bytte ut det oppladbare batteriet med et nytt batteri. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få byttet ut batteriet.
- Merknad om statisk elektrisitet**
 - Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen, kan forårsake mild kribling i ørene. Du kan minimere denne effekten ved å bruke klær som er laget av naturlige materialer.
- Hvis enheten ikke fungerer som den skal**
 - Tilbakestill enheten (fig. **B**).
 - Trykk på knappene ⏻ og ▶ samtidig mens den lades.
 - Enheten vil bli nullstilt. Paringsinformasjon slettes ikke.

- Hvis problemet vedvarer selv etter at du har tilbakestilt den slik det er beskrevet ovenfor, kan du initialisere enheten på følgende måte. Koble mikro-USB-kabeln fra mikro-USB-porten, slå av enheten, og hold deretter ned knappene ⏻ og ▶ samtidig i mer enn sju sekunder. Indikatoren (blå) blinker 4 ganger, og enheten nullstilles til fabrikkinnstillinger. All paringsinformasjon slettes.
- Etter at enheten er initialisert, vil den kanskje ikke kobles til din iPhone eller datamaskin. Hvis dette skjer, sletter du paringsinformasjonen til enheten fra iPhone-enheten eller datamaskinen og parer dem deretter på nytt.

Annet

- Når du bruker enheten som koblede hodetelefoner, bruker du bare den medfølgende hodetelefonkabelen. Kontroller at hodetelefonkabelen sitter godt.
- Ikke plasser denne enheten på et sted som er utsatt for fuktighet, støv, sot eller damp, eller i direkte sollys. Ikke la enheten ligge igjen i bilen over lengre tid. Det kan føre til feil på enheten.
- Avhengig av radiobølgeforholdene og stedet der utstyret brukes, er det ikke sikkert at BLUETOOTH-enheten vil fungere på mobiltelefoner.
- Høy volym kan påvirke hørselen din.
- Av hensyn til trafiksikkerhet, ikke bruk mens du kjører eller sykler.
- Ikke bruk enheten på steder hvor det vil være farlig dersom du ikke hører lyder fra omgivelsene, for eksempel ved en jernbaneovergang, på perrongen på en togstasjon og på byggeplasser.
- Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten, ettersom dette kan føre til at enheten deformeres ved oppbevaring over lengre tid.
- Ikke utsett enheten for kraftige fysiske støt.
- Rengjør enheten med en myk, tørr klut.
- Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vannrett.
- Pass på at du følger forholdsreglene nedenfor.
 - Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen beholder med vann.
 - Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, for eksempel i regn- eller snøvær.
 - Ikke la enheten bli våt.
- Hvis du berører enheten med våte hender eller putter enheten i et fuktig kleplagg, kan enheten bli våt, noe som kan føre til at den ikke virker som den skal.
- Hvis du opplever ubehag etter bruk av enheten, må du slutte å bruke enheten umiddelbart.
- Sett anslutningspode på plass i øret. Hvis en øreplugg løsner ved et uheld og blir sittende igjen i øret, kan det føre til skade.
- Ettersom barn kan komme til å svegle små deler, for eksempel en øreprop, må enheten oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis du har spørsmål eller problemer angående denne enheten som ikke er dekket i denne håndboken, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Erstatningsøreplugger kan bestilles som ekstrautstyr fra nærmeste Sony-forhandler.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

Enheten kan bare brukes med følgende modeller. Oppdatter iPhone- eller iPod-enheten din med den nyeste programvaren før bruk.

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. generasjon)

(Fra og med august 2017).

Spesifikasjoner

Generelt

Kommunikasjonssystem: BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.1
Utgang: BLUETOOTH-spesifikasjon, srekkeklasse 1o
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde: Synslinje på omtrent 10 m¹⁾
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000-2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:

- BLUETOOTH 2400 Mhz-2483,5 Mhz
- NFC 13,56 MHz

Maksimal utgangseffekt:

- BLUETOOTH < 20,0 dBm
- NFC < 60 dBµA/m til 10 m

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾:

- AZDP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

Støttet kodek³⁾: SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC, aptX, aptX HD
Støttet innholds beskyttelsesmetode: SCMS-T
Overføringsområde (AZDP):

- 20 Hz-20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
- 20 Hz-40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbps)

Inkluderte elementer:

- Trådløst stereoheadsett (1)
- Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
- Egen hodetelefonkabel (ca. 1,0 m) (1)
- Ørepropper i hybridsilikon (SS/S/M/L to av hver)
- Magnet (1)
- Veiledning (dette dokumentet) (1)
- Bruksanvisning (1)
- Andre dokumenter (1 sett)

- Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
- BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
- Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat
- Kodek for underbånd
- Avansert lydkodeing

Trådløst stereoheadsett
Strømkilde: <p>DC 3,7 V: Innebygd oppladbart litiumionbatteri DC 5 V: Når ladet ved hjelp av USB</p>
Masse: ca. 40 g (hovedenhet ca. 33 g)
Driftstemperatur: 0-40 °C
Nominelt strømforbruk: 0,45 W
Driftstimer: <p>Hvis tilkoblet en BLUETOOTH-enhet</p> <ul style="list-style-type: none">Musikkavspillingstid: maks. 8 timer Kommunikasjonstid: maks. 5,5 timer Standbytid: maks. 180 timer <p>Merk: Brukstimer kan være kortere avhengig av kodeken og bruksforholdene.</p>
Ladetid: <p>ca. 2,5 timer (ca. 60 minutters musikkavspilling er mulig etter femten minutters lading.)</p> <p>Merk: Ladetiden kan avvike avhengig av bruksforhold.</p>
Ladetemperatur: 5-35 °C

Receiver

Type: Lukket, dynamisk
Drivrenhet: 9 mm, kuppeltype (CCAW-stemmespole)
Frekvensrespons: 5 Hz-40 000 Hz (JEITA)
Impedans: 16 Ω (1 kHz) (ved tilkobling via hodetelefonkabelen)
Følsomhet: 103 dB/mW (ved tilkobling via hodetelefonkabelen)

Mikrofon

Type: MEMS
Direksjonalitet: Flereveis
Effektivt frekvensområde: 50 Hz – 8 000 Hz

Systemkrav for batterilading med USB
(Fra og med august 2017).
Datamaskin med USB-port og ett av følgende forhåndsinstallerte operativsystemer:
Operativsystemer (når du bruker Windows) <ul style="list-style-type: none">Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro Windows® 8 / Windows® 8 Pro Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
(ved bruk av Mac) <ul style="list-style-type: none">Mac OS X (versjon 10.9 eller nyere)
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Svenska

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utställ inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande under en längre tid. Ta inte isår, öppna eller ta sönder sekundära celler eller batterier. Låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen om en cell läcker. Om så har skett, tvätta det berörda området med stora mängder vatten och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Läs alltid tillverkarens instruksjoner eller utrustningens användarhandbok for korrekta laddningsinstruksjoner. Etter lang tid forvaring kan det vara nødvendig ått ladda og ladda ur celler eller batterier flera ganger for ått oppnå maximal prestanda. Kasserar på læmpligt sätt.

Kundinformasjon: Føljande informasjon gæller endast utrustning som sæljs i lândler med gællande EU-direktiv
Denne produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Frågor gällande produktöversensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- og garantiokumentationen.



Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning oppfyller kravene i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-forskråen om överensstämmelse finns på följande internetadress: http://www.compliance.sony.de/



I kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvikksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvikksilver eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga de potentiella negativa miljø- og hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning av material hjälper till att bevare naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri bör detta batteri endast bytas av behørig servicetekniker. Låmna det förbrukade batteriet och den elektriska og elektroniska utrustningen på en återvinningsstasjon for elektriska og elektroniska produkter for ått garantere korrekt hantering. Information om øvriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produktet på ett säkert sätt.
Låmna in batteriet på en återvinningsstasjon i behållaren for förbrukade batterier. Om du vill ha mer information om återvinning av produktten eller batteriet kontakta dr ditt kommunikator, den lokala sophämtningstjänsten eller återforsäljaren där du köpte produktten eller batteriet.

CE-mærkingen er gællig endast i de lândler där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-lânderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Navnet og logotypen LDAC™ är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Bluetooth®-ordmärket og -logotyperna är registrerade varumærken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., og all användning av dessa märken av Sony Corporation sker under licens.

N-mærket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA og andra lândler.

Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra lândler.

Mac, OS X, iPhone og iPod touch är varumærker som tillhör Apple Inc. og är registrerade i USA og andra lândler.

Made for iPod og Made for iPhone innebær ått ett elektroniskt tilbehør har utformats specifikt for anslutning till iPod respektive iPhone samt ått produktten certifierats av utvecklaren for ått oppfylja prestandaokræven från Apple. Apple kan inte hållas ansvariga for den här enhetens funktion eller oppfyllande av respektørens säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tilbehør används tillsammans med iPod eller iPhone kan det påverka trådløsa funktioner.

Qualcomm® är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated. Varumærket är registrerat i USA og andra lândler og används med tillstånd. Qualcomm aptX™ audio är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd. Varumærket är registrerat i USA og andra lândler og används med tillstånd.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Øvriga varumærken og märkesnamn tillhör respektive ägare.

Forsiktighetsåtgærder

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Den trådløsa BLUETOOTH-tekniken fungerar inom en rækkvidd på cirka tio meter. Maximal rækkvidd for kommunikationen kan variera beroende på hinder i vægen (personer, metall, vægger og annat) eller elektromagnetiska støringar.
- Antennen är inbyggd i enheten og illustreras med den prickade linjen (fig. **A**). Du kan förbättra känsligheten i BLUETOOTH-kommunikationen genom ått ríkta den inbygdda antennen mot den anslutna BLUETOOTH-enheten. Hinder mellan antennen på den anslutna enheten og den inbygdda antennen i denna enhet kan orsaka brus eller avklipp/ljud, eller omjølleggöra kommunikation.
- BLUETOOTH-kommunikation kan utebli, eller brus og avklippd ljud kan förekomma i följande förhållanden:
 - En person befinner sig mellan enheten og BLUETOOTH-enheten. Kommunikationen fungerar bättrre om du vänder BLUETOOTH-enheten mot enhetens antenn.
 - Det finns ett hinder, till exempel metall eller en vägg, mellan enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet använder 2,4 GHz-frekvens i nærheten av enheten, till exempel en Wi-Fi-enhet, trådløs telefon eller mikrovågsgunn.
- Om enheten används i nærheten av en Wi-Fi-enhet kan det uppstå mikrovågsgörningar som resulterar i brus eller avklippd ljud eller utebliven kommunikation, eftersom BLUETOOTH-enheten og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz). Gör i så fall följande:
 - Använd denna enhet på minst tio meters avstånd från Wi-Fi-enheten.
 - Om denna enhet används inom tio meters avstånd från Wi-Fi-enheten, stång av Wi-Fi-enheten.
 - Installera denna enhet og BLUETOOTH-enheten så nära varandra som mjølligt.
- Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stång av enheten og andra BLUETOOTH-enheter på följande plåter, eftersom de kan orsaka olycksfall:
 - på plåter med lättantändlig gas, till exempel sjukhus og bensinstationer
 - nära automatiska dörrar eller brandalarm.
- Använd inte enheten ombord på flygplan. Radiovågorna kan påverka instrument så ått de slutar fungera og orsakar olyckor.
- På grund av egenskaper hos den trådløsa tekniken blir ljudet som spelas upp på enheten fördröjd jämfört med ljud og musik som spelas upp på den sändande enheten. Därför kan bild og ljud bli osynkt när du ser på film eller spelar spel.
- Enheten har stöd for säkerhetsfunksjoner som oppfyller BLUETOOTH-standarden for ått skydda anslutningen vid trådløs BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanske emellertid inte är tillräckligt beroende på inställningen. Var försiktig når du kommunicerar via trådløs BLUETOOTH-teknik.
- Vi åtar oss inget ansvar for information som fångas upp av obehøriga under BLUETOOTH-kommunikation.
- Det gær inte ått garantere anslutning till alla typer av BLUETOOTH-enheter.
 - Enheter utrustade med BLUETOOTH-funktion måste följa BLUETOOTH-standardens faststællda av Bluetooth SIG, Inc. og måste autoriseras.
 - Åven om den anslutna enheten följer BLUETOOTH-standarden enligt ovan, kan det hända ått vissa enheter inte kan anslutas eller inte fungerer korrekt beroende på enhetens funktioner eller spesifikationer.
 - Når du talar i telefon via handsfree, kan det förekomma brus beroende på enheten og kommunikationsförhållandena.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen starter.

Om ljudet ofta hoppar under uppspelning

- Ståll in ljudkvalitetslåget till "priority om stable connection" for bättrre ljudkvalitet. Mer information finns i hjälpguiden.
- Du kan förbättra situationen genom ått åndra inställningen for trådløs uppspelningskvalitet eller ställa in låget for trådløs uppspelning på SRC på den sändande enheten. Mer information hittar du i instruksjonsboken for den sändande enheten.
- Om du använder en smartphone, stång av onödiga program eller starta om din smartphone.

Användning av samtalsapp for smartphone eller dator

- Endast normala inkommande samtal støds av den här enheten. Samtalsappar for smartphone-enheter og datorer støds inte.

Ladda enheten

- Enheten kan endast laddas via USB-kabel. En dator med USB-port krævs for ått ladda enheten.
- Enheten kan inte slås på og BLUETOOTH-funktionen kan inte användas under laddning.
- Det laddningsbara batteriet kanske ikke bibehåller kapaciteten om enheten inte används under lång tid. Batteriet kan bibehålla kapaciteten om det har laddats ur og laddats flera gånger.
- Om du inte tänker använda enheten under lång tid, bör du ladda batteriet helt en gång i halvåret så ått kapaciteten bibehålls.
- Om den tid du kan använda enheten har blivit mycket kort bör du byta ut det laddningsbara batteriet. Kontakta nærmaste Sony-återførsäljare for informasjon om hur du byter ut batteriet.

Anmärkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka en lätt stickande känsla i øronen. Du kan minimera effekten genom ått bærå klåder i naturmaterial.

Enheten fungerar inte korrekt

- Återställ enheten (fig. **B**).
 - Tryck på knapparna ⏻ og ▶ – samtidigt under laddning. Enheten återställs. Parkopplingsinformationen raderas inte.
- Om problemet kvarstår åven efter återställningsmanøvern som beskrivs ovan initierar du enheten enligt följande. Koppla bort mikro-USB-kabeln från mikro-USB-porten, stång av enheten og håll sedan knapparna ⏻ og ▶ intryckta samtidigt i mer än 7 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar 4 gånger og enheten återställs till fabriksinställningarna. All parkopplingsinformation raderas.
- Når enheten har initierats kanske den inte kan anslutas till iPhone eller datorn. Radera i så fall enhetens parkopplingsinformation på din iPhone eller dator og utför parkopplingen igjen.

Øvrigt

- Använd endast den särskilda hörlurssladden når du använder enheten som trådanslutna hörlurar. Kontrollera ått hörlurssladden är ordentligt ansluten.
- Placera inte enheten på en plats som utsåtts for fukt, damm, sot, ånga eller direkt solljus. Låmna inte enheten i bilen under längre tid. Det kan orsaka feifunktion.
- Användning av BLUETOOTH-enheten tillsammans med en mobiltelefon kanske ikke fungerer beroende på radiovågornas beskaffenhet og platsen där utrustningen används.
- Høg volym kan påverka hørselen.
- Av trafiksikkerhetskål bör du inte använda hørlurarna medan du kör bil eller sykler.
- Använd inte enheten på plåter där det kan vara farligt ått inte høra omgivande ljud, till exempel vid tågøvergångar, tågplåttar og byggarbetsplåter.
- Utstått inte enheten for vikt eller tryck under längre tids förvaring, eftersom enheten kan deformeras.
- Utstått inte enheten for kraftiga støtar.
- Rengør anläggningen med en mjuk og torr duk.
- Utstått inte enheten for vatten. Enheten är inte vattentæt. Kom ihåg ått följa försiktighetsåtgærderna nedan.
 - Vår försiktig så ått du inte tappar enheten i ett handfat eller annan vattenfylld behållare.
 - Använd inte enheten på en fuktigt plåts eller i dåligt væder, som regn eller snø.
 - Se till ått enheten inte blir våt.
 - Om du vidrør enheten med våta hândler eller placerar den på ett fuktigt plagg, kan den bli våt og sluta fungera.
- Om du opplever øbehag efter ått ha anvånt enheten ska du sluta använda den omedelbart.
- Sått fåst øronkuddarna ordentligt. Øronkuddarna kan orsaka skada om de lossnar från hørlurarna og sitter kvar i ørat.
- Förvara enheten utom ræckhåll for barn, eftersom barn kan svåja smådelar, till exempel øronsåckor.
- Kontakta nærmaste Sony-återførsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna guide.

Nya øronkuddar kan bestållas hos nærmaste Sony-återførsäljare.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

Enhéten kan användas med följande modeller. Uppdatera iPhone eller iPod med den senaste programvarversionen före användning.

- iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5c
 - iPhone 5
 - iPod touch (sjätte generationen)
- (Från og med augusti 2017).

Spesifikationer